

ALLMÄNT

Dessa produkter är levererade av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

INJUSTERING

Injusteringstrycket mäts. Luftflödet beräknas med hjälp av k-faktor enligt vidstående formel.

SKÖTSEL

Mätenheten rengörs vid behov med en fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak. Vid rensning av kanalsystem demonteras mätenheterna.

ÖVRIG DOKUMENTATION

Byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhäfte finns att hämta på vår hemsida **www.klimatbyran.se**.

DATA

Mått ZMR

ZMR	A	B
200-200	200	200
400-200	400	200
400-300	400	300
400-400	400	400
600-200	600	200
600-300	600	300
600-400	600	400
800-300	800	300
800-400	800	400
800-500	800	500
1000-400	1000	400
1000-500	1000	500
1000-600	1000	600
1200-600	1200	600

Ekvivalent diameter

$$De = 1,3 \times \frac{(a \times b)^{0,625}}{(a+b)^{0,25}}$$

