

## ALLMÄNT

Dessa produkter är levererade av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

## INJUSTERING

Injusteringstrycket mäts över mätslangarna, där orange-markerad slang är [+] och blåmarkerad slang [-]. Önskat flöde ställs in genom att dra i snörena, där svartmarkerat snöre stänger och vitt snöre öppnar. Luftflödet beräknas med hjälp av k-faktor enligt vidstående formel. Efter injustering knyts reglerspjällsnörena ihop i en så kallad "injusteringsknut" så att t ex efter rensning injusterat läge av spjället återställs genom att snörena sträcks.

## SKÖTSEL

Spridardelen rengörs vid behov med en fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak. Vid rensning av donlåda och kanalsystem demonteras donets perforerade del, spjället öppnas helt och mätskenan fälls inåt.

## ÖVRIG DOKUMENTATION

Byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhäfte finns att hämta på vår hemsida [www.klimatbyran.se](http://www.klimatbyran.se).

## Mått PVR

| PVR | ød  | E   | F   | G   | K   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 98  | 220 | 270 | 81  | 140 |
| 125 | 123 | 260 | 325 | 91  | 165 |
| 160 | 158 | 310 | 425 | 103 | 200 |
| 200 | 198 | 360 | 525 | 123 | 230 |
| 250 | 248 | 400 | 595 | 143 | 245 |



k-faktorformel:

$$q = k \times \sqrt{P_i} \quad \text{eller} \quad P_i = (q / k)^2$$

q = Luftflödet (l/s)

P<sub>i</sub> = Injusteringstryck (Pa)

k = Donets k-faktor

## k-faktor PVR

| PVR | k-faktor |
|-----|----------|
| 100 | 6,35     |
| 125 | 9,80     |
| 160 | 16,0     |
| 200 | 25,2     |
| 250 | 36,4     |

Mätnoggrannhet ±7%

