

ALLMÄNT

Denna produkt är levererad av KB Klimatbyrån AB. Om det visar sig vid kontrollerna före eller efter montaget att produkten är defekt eller skadad skall närmaste av Klimatbyråns kontor kontaktas.

MONTERING

Donet monteras genom att först skruva loss frontplåten och demontera luftriktardelen. Därefter fästs donet i väggen. Inklädnad monteras med hjälp av nedre och övre inklädnadsram. Nedre ramen skruvas fast på donet och övre ram fästs i tak eller vägg. Inklädnaden skall monteras innanför den undre ramen och utanpå den övre. Inklädnaden popnitas fast mot den övre ramen.

INJUSTERING

I de fall donet monteras i kombination med injusteringsspjäll skall spjällets K-faktor användas vid injusteringen. Är spjället av typ SMS finns injusteringssnören samt mätslangar bakom inklädnadens plastplugg.

SKÖTSEL

Donet rengörs vid behov med en fuktig trasa, eventuellt med milt rengöringsmedel utan ammoniak.


MILJÖ

Miljövarudeklaration finns att hämta på vår hemsida ***www.klimatbyran.se***

DATA

Tabell 1, mått PIGR, OPIGR

PIGR	Ød	A	B	C	D	E	H
100	98	254	220	110	127	110	400
125	123	282	246	123	143	123	500
160	158	324	280	140	162	140	700
200	198	370	320	160	185	160	800
250	248	428	370	185	214	185	900
315	313	502	436	218	251	218	1000
400	398	600	520	260	300	260	1250
500	498	716	620	310	358	310	1500
630	628	866	750	375	433	375	1800





KB Klimatbyrån AB Malmö Telefon 040-6712750, Telefax 040-6712760. **Göteborg** Telefon 031-7094590, Telefax 031-894025.
Stockholm Telefon 08-7645710, Telefax 08-7646707. **Gävle** Telefon 026-108940, Telefax 026-108941

KB Klimatbyrån AB förbehåller sig rätten till ändringar.

PIGR/OPIGR

Diagram 1





Närzonen i diagram 1 $L_{0.2}$ är redovisad vid 3 °C Δt.
Korrfaktor $K_{\Delta t}$ = 0.8 vid isotermisk inblåsning.
$K_{\Delta t}$ = 1.25 vid 6 °C undertemp.