

ALLMÄNT

Dessa produkter är levererade av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

INJUSTERING

Injusteringstrycket mäts. Luftflödet beräknas med hjälp av k-faktor enligt vidstående formel. Efter injustering av spjäll ska spjällreglaget låsas med låsskruven respektive snörena knyts i så kallad "injusteringsknut". Injusterat läge märks.

SKÖTSEL

Spjället rengörs vid behov med en fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.

Vid rensning av kanalsystem demonteras spjäll- och mäthenheterna.

ÖVRIG DOKUMENTATION

Byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhäfte finns att hämta på vår hemsida **www.klimatbyran.se**.

DATA

Mått ZM

ZM	Ød
100	98
125	123
160	158
200	198
250	248
315	313
400	398
500	498
630	628



k-faktorformel:

$$q = k \times \sqrt{P_i} \quad \text{eller} \quad P_i = (q / k)^2$$

q = Luftflödet (l/s)

P_i = Injusteringstryck (Pa)

k = Donets k-faktor

k-faktorer ZM

Storlek	100	125	160	200	250	315	400	500	630
k-faktor	6,35	9,80	16,0	25,2	36,4	59,0	98,7	158	268

Mätnoggrannhet ±7%

Raksträckor före och efter mät-/reglerdon

Före böj/don/T-stycke	Efter böj	Efter T-stycke
direkt	>2 x ød	>3 x ød

