

ALLMÄNT

Dessa produkter är levererade av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

INJUSTERING

Använd ZM eller KBI.

SKÖTSEL

Spridardelen rengörs vid behov med en fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak. Innerdelen vrids så att den bli åtkomlig för avtorkning. Vid rensning av kanalsystem demonteras IRB-donet.

ÖVRIG DOKUMENTATION

Byggarudeklaration (BVD) och k-faktorhäfte finns att hämta på vår hemsida www.klimatbyran.se.



Mått IRB

IRB	ød	øA	H
250	249	412	138
315	314	510	150
400	399	640	175
500	499	791	205

