


Tillbehör till Klimatbyråns rektangulära produkter

## RAM/S/LS

- Fästram **RAM**
- Spjäll **S**
- Luftriktarspjäll **LS**



### Funktion

- Fästram **RAM**, injusteringsspjäll **S** och luftriktarspjäll **LS** är standardtillbehör till alla typer av Klimatbyråns rektangulära galler.

### Material

- RAM/S/LS: Varmförzinkad stålplåt.
- För generell produktspecifikation se separat dokument **Produktspecifikation** som kan laddas ner från vår hemsida.

### Montage

- Fästram RAM säkras med plåtskruv alt. gjuts eller muras in.
- Spjäll S popnitas fast på gallret.
- Luftriktarspjäll LS monteras i anslutningsstos bakom gallret.

### Övrig dokumentation – drift och skötsel

För drift- och underhållsinstruktioner, se DU-dokument för respektive produkt som tillbehöret ska användas ihop med på [www.klimatbyran.se](http://www.klimatbyran.se).

### Mått och vikt

- Nominella mått A x B, är samma som gallrets storlek. Se data-blad för respektive produkt som tillbehöret ska användas med.




Bild 1. Mått (mm), fästram RAM.




Bild 2. Mått (mm), spjäll S.

### Egenskaper

- Fästram **RAM** för Klimatbyråns rektangulära produkter.
- Spjäll **S** för Klimatbyråns rektangulära produkter.
- Luftriktarspjäll **LS** för Klimatbyråns rektangulära produkter.




Bild 3. Mått (mm), luftriktarspjäll LS.

### Beställningsspecifikation

|  |                     |         |          |
|--|---------------------|---------|----------|
| Beställningskod:                         |                     | XX      | -XXX-XXX |
| Produktbenämning:                        | Fästram RAM         | R       |          |
|  | Spjäll S            | S       |          |
|  | Luftriktarspjäll LS | LS      | XX       |
| Storlek (BxH), mm:<br>(samma som galler) |                     | XXX-XXX | XXX-XXX  |
| Exempel:                                 | LS-400-100          |         |          |