

ALLMÄNT

Dessa produkter är levererade av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

INJUSTERING

I de fall donet monteras i kombination med injusterings-spjäll skall spjällets K-faktor användas vid injusteringen.

SKÖTSEL

Vid rensning och rengöring lossas fästskruvarna och den perforerade frontplåten, luftriktaren framför inspektionsluckan samt inspektionsluckan demonteras. Donet rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak eller enligt brukarens skötsel- och underhållsinstruktioner.

ÖVRIG DOKUMENTATION

Byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhäfte finns att hämta på vår hemsida **www.klimatbyran.se**.

DATA

Nom. luftflöden: Max. 350 l/s. Min. 50 l/s.

Ljudnivå: <45 dB(A) för standarddon vid max.flöde och
<40 dB(A) vid min.flöde.

Lufthastighet i inloppsstos: Max. 4,5 m/s.

Rekommenderad brutto fronthastighet: 0,15 m/s.

Rekommenderad max. undertemperatur: 5°C.

