Drift och underhåll

JET

⚠ Säkerhetsföreskrifter!
- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.
- Donet levereras i fyra dimensioner: Ø200, 250, 315 och 400 mm.

Applikationsområde

- JET är ett cirkulärt tilluftsdon med ställbar spridningsbild.
- Produkten är lämplig i lokaler där stora luftmängder skall tillföras och omställbar kastlängd önskas.
- Omställning av lång resp. kort kastlängd görs genom att innerkonan vrids helt om., se bild 1.
- Produkten kan även vridas ± 30°, se bild 1.

Montage och injustering

- ⚠ Beakta försiktighet vid uppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Produkten monteras direkt i cirkulär kanalöppning.
- Enheten injusteras med hjälp av separat spjäll typ ZMC eller KBI-IRIS.
- Kontroll av luftflöden görs med varmtrådsinstrument, stosförsedd anemometer, tryckfallsmätning med sond eller annan likvärdig metod.



Koncentrerad inblåsning



Diffuserad inblåsning

Bild 1. Inblåsningsalternativ, JET.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett milt rengöringsmedel utan ammoniak.
- Vid rensning av kanalsystem demonteras donet.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På **www.klimatbyran.se** hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration (BVD) och drift-underhålllsdokument (DU) för nerladdning i pdf-format.

Mått



Bild 2. Mått JET (mm).

T1: Mått och vikt

Storlek	Mått (mm)	
	A	ØD
200	60	198
250	85	248
315	120	313
400	160	398

CL = Centrumlinje

Klimatbyrån AB förbehåller sig rätten till ändringar.